

Запчасти насосов Д, 1Д, 2Д (каталог)

ХозОптТорг (Ливны) предлагает Вам приобрести запчасти насосов Д, 1Д, 2Д производства Ливгидромаш с доставкой по России. Цены выгодные!

В каталоге запчастей размещено наименования насосов, запчасти (детали), номер сборочного чертежа и изготавливаемого материала.

ХозОптТорг (Ливны)

8-909-228-71-91, 8-909-228-78-88 (есть WhatsApp)

E-mail: fas2021@yandex.ru <https://bestnasos.ru>

	Наименование запчасти	Номер детали	Материал
--	-----------------------	--------------	----------

Запчасти насосы Д, 1Д, 2Д (общие)

Д и 1Д	Кольцо упругой втулки	0603 404 741 0001-02	Резина МБС
Д и 1Д	Кольцо упругой втулки	0603 404 741 0001-03	Резина МБС
Д и 1Д	Кольцо упругой втулки	0603 404 741 0001-04	Резина МБС

Крепеж к кожуху защитному насосов К, 1К, 2К, ЦВК, ВК, СМ, ВВН, Х

1Д200-90, 1Д315-50, 1Д315-71, 1Д250-125 запчасти общие

	Вал	H03.3.302.01.01.016 (до 2011г.)	ст.45
	Вал	H03.3.302.01.01.016	30ХГСА
	Вал	H03.3.302.15.01.016	ст.45
	Вал	H03.3.302.15.01.016	30ХГСА
	Втулка защитная	H03.3.302.01.01.004(-01)	Сталь 20
	Втулка защитная	H03.3.302.01.01.004А	95Х18
	Втулка защитная	H03.3.302.15.01.004(-01)	Сталь 20
	Втулка защитная	H03.3.302.15.01.004А	95Х18
	Грундбукса	H03.3.302.01.01.005	ст.3
	Грундбукса	H03.3.302.15.01.005	ст.3
	Стакан подшипника пяты	H03.3.302.01.01.012-01	СЧ 20
	Стакан подшипника	H03.3.302.01.01.013-01	СЧ 20
	Крышка подшипн. пяты	H03.3.302.01.01.014	СЧ 20
	Крышка подшипн. (сч20)	H03.3.302.01.01.015	СЧ 20
	Кольцо сальника	H03.3.302.01.01.006 (до 2011г.)	СЧ 20
	Кольцо сальника	H03.3.302.15.01.006 (после 2011г.)	СЧ 20
	Крышка сальника	H03.3.302.01.01.008	СЧ 20
	Отбойник	H03.3.302.01.01.009	ст.3
	Втулка упорная	H03.3.302.01.01.011	Сталь 20
	Гайка специальная	H03.3.302.01.01.026-03 (040); H03.3.302.15.01.007	ст.45
	Гайка КМ-8	H03.3.302.01.01.031-03	ст.45
	Шайба	H03.3.302.01.01.027 (027-01;-02), H03.3.302.15.01.027	12Х18Н9Т
	Шайба МВ-8	H03.3.302.01.01.032, H03.3.302.15.01.021(-01)	12Х18Н9Т
	Стакан подшипника пяты	H03.3.302.15.01.012-01	СЧ 20
	Стакан подшипника	H03.3.302.15.01.013-01	СЧ 20
	Крышка подшипн. пяты	H03.3.302.15.01.014	СЧ 20
	Крышка подшипн. (феноп.	H03.3.302.15.01.015А	Фенопласт
	Крышка подшипн. (сч20)	H03.3.302.15.01.015	СЧ 20
	Крышка сальника	H03.3.302.15.01.008	СЧ 20
	Отбойник	H03.3.302.15.01.009	ст.3
	Втулка упорная	H03.3.302.15.01.011	Сталь 20
	Гайка специальная	H03.3.302.15.01.026-03	ст.45
	Гайка КМ-8	H03.3.302.15.01.031-03	

	Ограждение муфты (кожух защитный)	H03.587.00.00.050 (75-90кВт/250мм, 55кВт/225мм, 45кВт/200мм, 15кВт/160мм 180мм, 37-45кВт/200мм, 22-30кВт/180мм)		ст.3
	Шпонка специальная	0603.50.6411.0001		ст.45
	Шпонка 10x8x70	0603.506411.0005		ст.45
	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060		ст.45
	Кольцо	045-050-30-2-2		Резина
	Фундаментный (анкерный) болт			ст.3
	втулка распорная	H03.3.302.00.00.501		ст.45
	Скоба ремонтная	H03.3.302.01.00.003P		35Л
	шайба МВ7	0603.506.411.0007		12X18H9T
	ключ для круглых гаек	7811-0318x9 (55x60)		
	Штуцер	H03.3.324.01.00.014		ст.35
	Винт	H03.3.324.01.00.013		ст.35
1Д200-90 запчасти				
1Д200-90	Колесо рабочее	H03.3.302.01.01.001 (до 2011г.)		СЧ 20
1Д200-90	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.001		СЧ 20
1Д200-90а	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.001 -01		СЧ 20
1Д200-90б	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.001 -02		СЧ 20
1Д200-90-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.001		СЧ 20
1Д200-90а-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.001 -01		СЧ 20
1Д200-90б-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.001 -02		СЧ 20
1Д200-90-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101		25Л
1Д200-90а-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -01		25Л
1Д200-90б-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -02		25Л
1Д200-90-А	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101		25Л
1Д200-90а-А	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -01		25Л
1Д200-90б-А	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -02		25Л
1Д200-90-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д200-90а-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д200-90б-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д200-90-т-пкпБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д200-90а-т-пкпБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д200-90б-т-пкпБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д200-90-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д200-90а-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д200-90б-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д200-90-КБ	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д200-90а-КБ	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д200-90б-КБ	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д200-90-К	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -06		12X18H9ТЛ
1Д200-90а-К	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -07		12X18H9ТЛ
1Д200-90б-К	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -08		12X18H9ТЛ
1Д200-90-т-К-Е	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -06		12X18H9ТЛ
1Д200-90а-т-К-Е	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -07		12X18H9ТЛ
1Д200-90б-т-К-Е	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -08		12X18H9ТЛ
1Д200-90	Кольцо уплотняющее	H03.3.302.01.01.002		СЧ 20
1Д200-90	Втулка направляющая	H03.3.302.01.01.003		СЧ 25
1Д200-90	Ротор	H03.3.302.01.01.000		
1Д200-90	Корпус с крышкой в сборе		к-т	
1Д200-90	прокладка по разъему	H03.3.302.01.00.004	шт	Картон МПЦК
1Д200-90	прокладка по разъему	H03.3.302.01.00.005	шт	Картон МПЦК
1Д200-90	Муфта в сборе (4ПНМ180..) Ф140/Ф42/Ф36 (15кВт/1500об.)	H03.3.302.00.00.080		
1Д200-90	Полумуфта насоса Ф36	H03.3.302.00.00.801		СЧ 20
1Д200-90	Полумуфта двигателя ф42	H03.3.302.00.00.802		СЧ 20

1Д200-90	Муфта в сборе Ф220/Ф65/Ф36 (75, 90кВт/3000об.)	H03.3.302.00.00.050-02		
1Д200-90	Полумуфта насоса Ф36	H03.3.302.00.00.502-02		СЧ 20
1Д200-90	Полумуфта двигателя ф65	H03.3.302.00.00.505		СЧ 20
1Д200-90	Муфта в сборе (пример, 5А160..) Ф170/Ф48/Ф36 (15кВт/1500об.)	H03.3.302.00.00.050		
1Д200-90	Полумуфта насоса Ф36	H03.3.302.00.00.502		СЧ 20
1Д200-90	Полумуфта двигателя ф48	H03.3.302.00.00.503		СЧ 20
1Д250-125 запчасти				
1Д250-125	Колесо рабочее	H03.3.303.01.01.001 (до 2011г.)		СЧ20
1Д250-125	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.001		СЧ20
1Д250-125а	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.001 -01		СЧ20
1Д250-125б	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.001 -02		СЧ20
1Д250-125-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.001		СЧ20
1Д250-125а-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.001 -01		СЧ20
1Д250-125б-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.001 -02		СЧ20
1Д250-125-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101		25Л
1Д250-125а-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -01		25Л
1Д250-125б-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -02		25Л
1Д250-125-А	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101		25Л
1Д250-125а-А	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -01		25Л
1Д250-125б-А	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -02		25Л
1Д250-125-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д250-125а-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д250-125б-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д250-125-т-пкпБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д250-125а-т-пкпБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д250-125б-т-пкпБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д250-125-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д250-125а-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д250-125б-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д250-125-КБ	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д250-125а-КБ	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д250-125б-КБ	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д250-125-К	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -06		12Х18Н9ТЛ
1Д250-125а-К	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -07		12Х18Н9ТЛ
1Д250-125б-К	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -08		12Х18Н9ТЛ
1Д250-125-т-К-Е	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -06		12Х18Н9ТЛ
1Д250-125а-т-К-Е	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -07		12Х18Н9ТЛ
1Д250-125б-т-К-Е	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -08		12Х18Н9ТЛ
1Д250-125	Кольцо уплотняющее	H03.3.303.01.01.002		СЧ 20
1Д250-125	Втулка направляющая	H03.3.303.01.01.003		СЧ 25
1Д250-125	Ротор	H03.3.303.01.01.000		
1Д250-125	Корпус с крышкой в сборе		к-т	
1Д250-125	прокладка по разъему	H03.3.303.01.00.003	шт	Картон МПЦК
1Д250-125	прокладка по разъему	H03.3.303.01.00.004	шт	Картон МПЦК
1Д250-125	Муфта в сборе (пример, 5АМ315S2...) Ф220/Ф75/Ф36 (160кВт/3000об.)	H03.3.302.00.00.050-04		
1Д250-125	Полумуфта насоса Ф36	H03.3.302.00.00.502-02		СЧ 20
1Д250-125	Полумуфта двигателя Ф75	H03.3.302.00.00.505-02		СЧ 20
1Д250-125	Муфта в сборе (пример, 5АМN280M2...) Ф220/Ф70/Ф36 (160кВт/3000об.)	H03.3.302.00.00.050-03		
1Д250-125	Полумуфта насоса Ф36	H03.3.302.00.00.502-02		СЧ 20

1Д250-125	Полумуфта двигателя Ф70	H03.3.302.00.00.505-01		СЧ 20
1Д250-125а	Муфта в сборе (пример, 5АМ280М2...) Ф220/Ф70/Ф36 (132кВт/3000об.)	H03.3.302.00.00.050-03		
1Д250-125а	Полумуфта насоса Ф36	H03.3.302.00.00.502-02		СЧ 20
1Д250-125а	Полумуфта двигателя Ф70	H03.3.302.00.00.505-01		СЧ 20
1Д250-125б	Муфта в сборе (пример, 5АМН250М2...) Ф220/Ф65/Ф36 (110кВт/3000об.)	H03.3.302.00.00.050-02		
1Д250-125б	Полумуфта насоса Ф36	H03.3.302.00.00.502-02		СЧ 20
1Д250-125б	Полумуфта двигателя Ф65	H03.3.302.00.00.505		СЧ 20
1Д250-125б	Муфта в сборе (пример,5АМ280S2...) Ф220/Ф70/Ф36 (110кВт/3000об.)	H03.3.302.00.00.050-03		
1Д250-125б	Полумуфта насоса Ф36	H03.3.302.00.00.502-02		СЧ 20
1Д250-125б	Полумуфта двигателя Ф70	H03.3.302.00.00.505-01		СЧ 20
1Д315-50 запчасти				
1Д315-50	Колесо рабочее	H03.3.304.01.01.001 (до 07.2011г.)		СЧ20
1Д315-50	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.001		СЧ20
1Д315-50а	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.001 -01		СЧ20
1Д315-50б	Колесо рабочее	H03.3.304.01.01.001 -02		СЧ20
1Д315-50-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.001		СЧ20
1Д315-50а-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.001 -01		СЧ20
1Д315-50б-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.304.01.01.001 -02		СЧ20
1Д315-50-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101		25Л
1Д315-50а-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -01		25Л
1Д315-50б-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -02		25Л
1Д315-50-А	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101		25Л
1Д315-50а-А	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -01		25Л
1Д315-50б-А	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -02		25Л
1Д315-50-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-50а-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-50б-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-50-т-пкпБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-50а-т-пкпБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-50б-т-пкпБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-50-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-50а-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-50б-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-50-КБ	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-50а-КБ	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-50б-КБ	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-50-К	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -06		12Х18Н9ТЛ
1Д315-50а-К	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -07		12Х18Н9ТЛ
1Д315-50б-К	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -08		12Х18Н9ТЛ
1Д315-50-т-К-Е	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -06		12Х18Н9ТЛ
1Д315-50а-т-К-Е	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -07		12Х18Н9ТЛ
1Д315-50б-т-К-Е	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -08		12Х18Н9ТЛ
1Д315-50	Кольцо уплотняющее	H03.3.304.01.01.002		СЧ25
1Д315-50	Втулка направляющая	H03.3.304.01.01.003		СЧ25
1Д315-50	Ротор	H03.3.304.01.01.000		
1Д315-50	Корпус с крышкой в сборе		к-т	
1Д315-50	прокладка по разъему	H03.3.304.01.00.003	шт	Картон МПЦК
1Д315-50	прокладка по разъему	H03.3.304.01.00.004	шт	Картон МПЦК

1Д315-50	Муфта в сборе Ф220/Ф65/Ф36 (75, 90кВт/3000об.)	H03.3.302.00.00.050-02		
1Д315-50	Полумуфта насоса Ф36	H03.3.302.00.00.502-01		СЧ 20
1Д315-50	Полумуфта двигателя Ф65	H03.3.302.00.00.505		СЧ 20
1Д315-50а	Муфта в сборе Ф190/Ф55/Ф36 (45, 55кВт/3000об.)	H03.3.302.00.00.050-01		
1Д315-50а	Полумуфта насоса Ф36	H03.3.302.00.00.502-01		СЧ 20
1Д315-50а	Полумуфта двигателя Ф55	H03.3.302.00.00.504		СЧ 20
1Д315-50б	Муфта в сборе (4АМН180..) Ф170/Ф48/Ф36 (45кВт/3000об.)	H03.3.302.00.00.050-01		
1Д315-50б	Полумуфта насоса Ф36	H03.3.302.00.00.502-01		СЧ 20
1Д315-50б	Полумуфта двигателя Ф48	H03.3.302.00.00.504		СЧ 20
1Д315-71 запчасти				
1Д315-71	Колесо рабочее	H03.3.305.01.01.001 (до 07.2011г.)		СЧ20
1Д315-71	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.001		СЧ20
1Д315-71а	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.001 -01		СЧ20
1Д315-71б	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.001 -02		СЧ20
1Д315-71-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.001		СЧ20
1Д315-71а-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.001 -01		СЧ20
1Д315-71б-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.001 -02		СЧ20
1Д315-71-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101		25Л
1Д315-71а-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -01		25Л
1Д315-71б-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -02		25Л
1Д315-71-А	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101		25Л
1Д315-71а-А	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -01		25Л
1Д315-71б-А	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -02		25Л
1Д315-71-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-71а-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-71б-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-71-т-пкпБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-71а-т-пкпБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-71б-т-пкпБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-71-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-71а-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-71б-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-71-КБ	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-71а-КБ	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-71б-КБ	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-71-К	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -06		12Х18Н9ТЛ
1Д315-71а-К	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -07		12Х18Н9ТЛ
1Д315-71б-К	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -08		12Х18Н9ТЛ
1Д315-71-т-К-Е	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -06		12Х18Н9ТЛ
1Д315-71а-т-К-Е	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -07		12Х18Н9ТЛ
1Д315-71б-т-К-Е	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -08		12Х18Н9ТЛ
1Д315-71	Кольцо уплотняющее	H03.3.304.01.01.002		СЧ 25
1Д315-71	Втулка направляющая	H03.3.304.01.01.003		СЧ 25
1Д315-71	Ротор	H03.3.305.01.01.000		
1Д315-71	Корпус с крышкой в сборе		к-т	
1Д315-71	прокладка по разъему	H03.3.305.01.00.003	шт	Картон МПЦК
1Д315-71	прокладка по разъему	H03.3.305.01.00.004	шт	Картон МПЦК
1Д500-63, 1Д630-90, 1Д800-56, 1Д1250-63, 1Д630-125 запчасти (общие)				
	Вал	H03.3.323.01.01.015А (до 07.2011г.); H03.3.323.15.01.015А		ст.45
	Вал (1Д1250-63)	H03.3.323.15.01.015-02		ст.45

	Вал	H03.3.323.01.01.015A (до 07.2011г.); H03.3.323.15.01.015A		30ХГСА
	Втулка защитная	H03.3.323.01.01.004A		Сталь 20
	Втулка защитная	H03.3.323.01.01.004A-01		Сталь 95X18
	Грундбукса	H03.3.323.01.01.005		ст.3
	Стакан подшипника пяты	H03.3.323.01.01.011		СЧ20
	Стакан подшипника	H03.3.323.01.01.012		СЧ20
	Крышка подшипника пяты	H03.3.323.01.01.013		СЧ20
	Крышка подшипника (сч20)	H03.3.323.01.01.014		СЧ20
	Кольцо сальника	H03.3.323.01.01.006		СЧ20
	Крышка сальника	H03.3.323.01.01.007		СЧ20
	Отбойник	H03.3.323.01.01.008		ст.3
	Втулка упорная	H03.3.323.01.01.009		Сталь 20
	Гайка специальная	H03.3.323.01.01.016		ст.45
	Гайка специальная	H03.3.323.01.01.016-03		ст.45
	Гайка 60	H03.629.01.01.040-04		Сталь 20
	Гайка 60	H03.629.01.01.040-11		Сталь 20
	Шайба	H03.3.323.01.01.017		12X18H9T
	Шайба	0603.506411.0007-02		12X18H9T
	Шпонка	H03.3.323.01.01.027		Сталь шпоночная
	Шпонка 18x11x110	H03.3.323.01.01.028		Сталь шпоночная
	Шпонка 18x11x125	H03.3.323.01.01.028-01		Сталь шпоночная
	Кольцо 075-083-46-2-2	H03.3.323.01.01.030		Резиновая смесь
	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060		ст.45
	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060-01		ст.45
	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060-02		ст.45
	Фундаментный (анкерный) болт			ст.3
	Скоба ремонтная	H03.3.302.01.00.003P-01		35Л
	Штуцер	H03.3.324.01.00.014		ст.35
	Винт	H03.3.324.01.00.013		ст.35
1Д500-63 запчасти				
1Д500-63	Колесо рабочее	H03.3.323.01.01.001		СЧ20
1Д500-63а	Колесо рабочее	H03.3.323.01.01.001 -01		СЧ20
1Д500-63б	Колесо рабочее	H03.3.323.01.01.001 -02		СЧ20
1Д500-63-КБ	Колесо рабочее	H03.3.323.01.01.001 -06		Бр.03Ц7С5Н1
1Д500-63а-КБ	Колесо рабочее	H03.3.323.01.01.001 -07		Бр.03Ц7С5Н1
1Д500-63б-КБ	Колесо рабочее	H03.3.323.01.01.001 -08		Бр.03Ц7С5Н1
1Д500-63-К	Колесо рабочее	H03.3.323.01.01.001 -03		12X18H9ТЛ
1Д500-63а-К	Колесо рабочее	H03.3.323.01.01.001 -04		12X18H9ТЛ
1Д500-63б-К	Колесо рабочее	H03.3.323.01.01.001 -05		12X18H9ТЛ
1Д500-63	Кольцо уплотняющее	H03.3.323.01.01.002		СЧ 25
1Д500-63	Втулка направляющая	H03.3.323.01.01.003А		СЧ 20
1Д500-63	Ротор	H03.3.323.01.01.000		
1Д500-63	Корпус с крышкой в сборе		к-т	
1Д500-63	прокладка по разъему	H03.3.323.01.00.004	шт	Картон МПЦК
1Д500-63	прокладка по разъему	H03.3.323.01.00.005	шт	Картон МПЦК
1Д500-63	Ограждение муфты (кожух защитный)	H03.3.323.00.00.060 (90-110кВт/250мм, 45- 75кВт/250мм, 30-37кВт/200мм 225 мм)		ст.3
1Д500-63	Ограждение муфты (кожух защитный)	H03.3.323.00.00.060-01 (160кВт/315мм)		ст.3
1Д500-63	Ограждение муфты (кожух защитный)	H03.3.323.00.00.060-02 (160кВт/280мм, 110-132кВт/280мм)		ст.3
1Д500-63	Муфта в сборе (пример, 5АМ315S4...) Ф320/Ф90/Ф60 (160кВт/1500об.)	H03.3.323.00.00.050-02		
1Д500-63	Полумуфта насоса Ф60	H03.3.323.00.00.501-02		СЧ 20
1Д500-63	Полумуфта двигателя Ф90	H03.3.323.00.00.505-02		СЧ 20

1Д500-63	Муфта в сборе (пример, 5АМН280М4...) Ф250/Ф80/Ф60 (160кВт/1500об.)	H03.3.323.00.00.050-01		
1Д500-63	Полумуфта насоса Ф60	H03.3.323.00.00.502-02		СЧ 20
1Д500-63	Полумуфта двигателя Ф80	H03.3.323.00.00.505-02		СЧ 20
1Д500-63	Муфта в сборе Ф250/Ф80/Ф60 (160кВт/1500об.)	H03.3.323.00.00.050-01		
1Д500-63	Полумуфта насоса Ф60	H03.3.323.00.00.501-01		СЧ 20
1Д500-63	Полумуфта двигателя Ф80	H03.3.323.00.00.503		СЧ 20
1Д500-63	Муфта в сборе Ф320/Ф90/Ф60 (160кВт/1500об.)	H03.3.323.00.00.050-02		
1Д500-63	Полумуфта насоса Ф60	H03.3.323.00.00.501-02		СЧ 20
1Д500-63	Полумуфта двигателя Ф90	H03.3.323.00.00.504		СЧ 20
1Д500-63а	Муфта в сборе Ф250/Ф80/Ф60 (132кВт/1500об.)	H03.3.323.00.00.050-01		
1Д500-63	Полумуфта насоса Ф60	H03.3.323.00.00.501-01		СЧ 20
1Д500-63	Полумуфта двигателя Ф80	H03.3.323.00.00.503		СЧ 20
1Д500-63а	Муфта в сборе Ф220/Ф75/Ф60 (110кВт/1500об.)	H03.3.323.00.00.050		
1Д500-63	Полумуфта насоса Ф60	H03.3.323.00.00.501		СЧ 20
1Д500-63	Полумуфта двигателя Ф75	H03.3.323.00.00.502		СЧ 20
1Д500-63б	Муфта в сборе Ф220/Ф75/Ф60 (90кВт/1500об.)	H03.3.323.00.00.050		
1Д500-63	Полумуфта насоса Ф60	H03.3.323.00.00.501		СЧ 20
1Д500-63	Полумуфта двигателя Ф75	H03.3.323.00.00.502		СЧ 20
1Д630-90 запчасти				
1Д630-90	Колесо рабочее	H03.3.324.01.01.001		СЧ20
1Д630-90а	Колесо рабочее	H03.03.324.01.01.001 -01		СЧ20
1Д630-90б	Колесо рабочее	H03.03.324.01.01.001 -02		СЧ20
1Д630-90-КБ	Колесо рабочее	H03.03.324.01.01.001 -06		Бр.03Ц7С5Н1
1Д630-90а-КБ	Колесо рабочее	H03.03.324.01.01.001 -07		Бр.03Ц7С5Н1
1Д630-90б-КБ	Колесо рабочее	H03.03.324.01.01.001 -08		Бр.03Ц7С5Н1
1Д630-90-К	Колесо рабочее	H03.03.324.01.01.001 -03		12Х18Н9ТЛ
1Д630-90а-К	Колесо рабочее	H03.03.324.01.01.001 -04		12Х18Н9ТЛ
1Д630-90б-К	Колесо рабочее	H03.03.324.01.01.001 -05		12Х18Н9ТЛ
1Д630-90	Кольцо уплотняющее	H03.3.324.01.01.002		СЧ25
1Д630-90	Ротор	H03.3.324.01.01.000		
1Д630-90	Втулка направляющая	H03.3.324.01.01.003А		СЧ 20
1Д630-90	Корпус с крышкой в сборе		к-т	
1Д630-90	прокладка по разъему	H03.3.324.01.00.003	шт	Картон МПЦК
1Д630-90	прокладка по разъему	H03.3.324.01.00.004	шт	Картон МПЦК
1Д630-90	Ограждение муфты (кожух защитный)	H03.3.323.00.00.060 (55-75кВт/250мм)		ст.3
1Д630-90	Ограждение муфты (кожух защитный)	H03.3.323.00.00.060-01 (250кВт/315мм, 160-200кВт/315мм)		ст.3
1Д630-90	Ограждение муфты (кожух защитный)	H03.3.323.00.00.060-02 (160кВт/280мм, 75-110кВт/280мм)		ст.3
1Д630-90	Ограждение муфты (кожух защитный)	H03.3.323.00.00.060-03 (315кВт/355мм, 400мм)		ст.3

1Д630-90а	Муфта в сборе Ф320/Ф90/Ф60 (200кВт/1500об.)	H03.3.323.00.00.050-02		
1Д630-90	Полумуфта насоса Ф60	H03.3.323.00.00.501-02		СЧ 20
1Д630-90	Полумуфта двигателя Ф90	H03.3.323.00.00.504		СЧ 20
1Д630-90	Муфта в сборе Ф320/Ф100/Ф60 (200, 250кВт/1500об.)	H03.3.323.00.00.050-03		
1Д630-90	Полумуфта насоса Ф60	H03.3.323.00.00.501-02		СЧ 20
1Д630-90	Полумуфта двигателя Ф100	H03.3.323.00.00.504-01		СЧ 20
1Д630-90	Муфта в сборе Ф320/Ф110/Ф60 (315кВт/1500об.)	H03.3.323.00.00.050-18		
1Д630-90	Полумуфта насоса Ф60	H03.3.323.00.00.501-02		СЧ 20
1Д630-90	Полумуфта двигателя Ф110	H03.3.323.00.00.504-02		СЧ 20
1Д630-90	Муфта в сборе Ф320/Ф90/Ф60 (250кВт/1500об.)	H03.3.323.00.00.050-02		
1Д630-90	Полумуфта насоса Ф60	H03.3.323.00.00.501-02		СЧ 20
1Д630-90	Полумуфта двигателя Ф90	H03.3.323.00.00.504		СЧ 20
1Д630-90а	Муфта в сборе Ф250/Ф80/Ф60 (75кВт/1500об.)	H03.3.323.00.00.050-01		
1Д630-90	Полумуфта насоса Ф60	H03.3.323.00.00.501-01		СЧ 20
1Д630-90	Полумуфта двигателя Ф80	H03.3.323.00.00.503		СЧ 20
1Д630-90б	Муфта в сборе Ф320/Ф90/Ф60 (160кВт/1500об.)	H03.3.323.00.00.050-02		
1Д630-90	Полумуфта насоса Ф60	H03.3.323.00.00.501-02		СЧ 20
1Д630-90	Полумуфта двигателя Ф90	H03.3.323.00.00.504		СЧ 20
1Д630-90б	Муфта в сборе Ф250/Ф80/Ф60 (160кВт/1500об.)	H03.3.323.00.00.050-01		
1Д630-90	Полумуфта насоса Ф60	H03.3.323.00.00.501-01		СЧ 20
1Д630-90	Полумуфта двигателя Ф80	H03.3.323.00.00.503		СЧ 20
1Д630-90б	Муфта в сборе Ф220/Ф75/Ф60 (55кВт/1500об.)	H03.3.323.00.00.050		
1Д630-90	Полумуфта насоса Ф60	H03.3.323.00.00.502		СЧ 20
1Д630-90	Полумуфта двигателя Ф75	H03.3.323.00.00.501		СЧ 20
1Д630-90	Муфта в сборе Ф250/Ф80/Ф60 (90кВт/1500об.)	H03.3.323.00.00.050-01		
1Д630-90	Полумуфта насоса Ф60	H03.3.323.00.00.501-01		СЧ 20
1Д630-90	Полумуфта двигателя Ф80	H03.3.323.00.00.503		СЧ 20
1Д720-90 запчасти				
1Д720-90	Вал	H03.3.337.01.01.001		ст.45
1Д720-90	Винт ВМ12	H03.3.302.15.00.013 (-01)		шестигр.
1Д720-90	Гайка М68	H03.3.337.01.01.016		тр.ст.20
1Д720-90	Гайка М52	H03.3.337.01.01.017		тр.ст.45
1Д720-90	Колесо рабочеев сб.	H03.3.337.11.01.010СБ		12Х18Н9ТЛ
1Д720-90	Колесо рабочее	H03.3.337.01.01.005		СЧ20
1Д720-90	Кольцо сальника	03.3.337.01.01.006		сч20
1Д720-90	Кольцо уплотн.	03.337.01.01.007		сч20
1Д720-90	Кольцо упорное	03.3.337.01.01.008		тр.ст.20
1Д720-90	Корпус	H03.3.337.01.00.001		
1Д720-90	Корпус подшипника	H03.3.337.01.01.009		СЧ20
1Д720-90	Крышка	H03.3.337.01.00.002		
1Д720-90	Муфта в сб.	H03.3.337.00.00.050-02		
1Д720-90	Отбойник	H03.3.337.01.01.015		МБС

Запчасти

1Д720-90	Ограждение	3.337.00.00.060 (-01,2,3)		
1Д720-90	П/муфта насоса	H03.3.337.00.00.501-02		СЧ20
1Д720-90	Прокладка по разъему	H03.3.337.01.00.003;004		
1Д720-90	Ротор	H03.3.337.01.01.000		
1Д720-90	Шайба 68	H03.3.337.01.01.014		12X18H9T
1Д720-90	Шайба 52	H03.3.337.01.01.018		12x18
1Д720-90	Шпилька М12	H03.3.337.01.00.005		
1Д720-90	Шпилька М20	H03.3.323.00.00.012-01		
1Д720-90	Шпонка	H03.3.337.01.01.019		ст. шпон.
1Д630-125 запчасти				
1Д630-125	Колесо рабочее	H03.3.325.01.01.001		СЧ20
1Д630-125а	Колесо рабочее	H03.3.325.01.01.001 -01		СЧ20
1Д630-125б	Колесо рабочее	H03.3.325.01.01.001 -02		СЧ20
1Д630-125-КБ	Колесо рабочее	H03.3.325.01.01.001 -06		Бр.03Ц7С5Н1
1Д630-125а-КБ	Колесо рабочее	H03.3.325.01.01.001 -07		Бр.03Ц7С5Н1
1Д630-125б-КБ	Колесо рабочее	H03.3.325.01.01.001 -08		Бр.03Ц7С5Н1
1Д630-125-К	Колесо рабочее	H03.3.325.01.01.001 -03		12X18H9ТЛ
1Д630-125а-К	Колесо рабочее	H03.3.325.01.01.001 -04		12X18H9ТЛ
1Д630-125б-К	Колесо рабочее	H03.3.325.01.01.001 -05		12X18H9ТЛ
1Д630-125	Кольцо уплотняющее	H03.3.324.01.01.002		СЧ 20
1Д630-125	Ротор	H03.3.325.01.01.000		
1Д630-125	Втулка направляющая	H03.3.324.01.01.003А		СЧ 20
1Д630-125	Корпус с крышкой в сборе		к-т	
1Д630-125	прокладка по разъему	H03.3.325.01.00.003	шт	Картон МПЦК
1Д630-125	прокладка по разъему	H03.3.325.01.00.004	шт	Картон МПЦК
1Д630-125	Ограждение муфты (кожух защитный)	H03.3.323.00.00.060 (75кВт/250мм)		ст.3
1Д630-125	Ограждение муфты (кожух защитный)	H03.3.323.00.00.060-01 (110-200кВт/315мм, 250-400кВт/315мм,355мм)		ст.3
1Д630-125	Ограждение муфты (кожух защитный)	H03.3.323.00.00.060-02 (75-110кВт/280мм)		ст.3
1Д630-125	Ограждение муфты (кожух защитный)	H03.3.323.00.00.060-03 (250-400кВт/355мм, 400мм)		ст.3
1Д630-125	Муфта в сборе Ф320/Ф100/Ф60 (400кВт/1500об.)	H03.3.323.00.00.050-03		
1Д630-125	Полумуфта насоса Ф60	H03.3.323.00.00.501-02		СЧ 20
1Д630-125	Полумуфта двигателя Ф100	H03.3.323.00.00.504-01		СЧ 20
1Д630-125	Муфта в сборе Ф320/Ф90/Ф60 (400кВт/1500об.)	H03.3.323.00.00.050-02		
1Д630-125	Полумуфта насоса Ф60	H03.3.323.00.00.501-02		СЧ 20
1Д630-125	Полумуфта двигателя Ф90	H03.3.323.00.00.504		СЧ 20
1Д630-125	Муфта в сборе Ф320/Ф110/Ф60 (400кВт/1500об.)	H03.3.323.00.00.050-18		
1Д630-125	Полумуфта насоса Ф60	H03.3.323.00.00.501-02		СЧ 20
1Д630-125	Полумуфта двигателя Ф110	H03.3.323.00.00.504-02		СЧ 20
1Д630-125а	Муфта в сборе Ф320/Ф100/Ф60 (315кВт/1500об.)	H03.3.323.00.00.050-03		
1Д630-125	Полумуфта насоса Ф60	H03.3.323.00.00.501-02		СЧ 20
1Д630-125	Полумуфта двигателя Ф100	H03.3.323.00.00.504-01		СЧ 20
1Д630-125а	Муфта в сборе Ф320/Ф90/Ф60 (315кВт/1500об.)	H03.3.323.00.00.050-02		
1Д630-125	Полумуфта насоса Ф60	H03.3.323.00.00.501-02		СЧ 20
1Д630-125	Полумуфта двигателя Ф90	H03.3.323.00.00.504		СЧ 20
1Д630-125а	Муфта в сборе Ф250/Ф80/Ф60 (90кВт/1500об.)	H03.3.323.00.00.050-01		
1Д630-125	Полумуфта насоса Ф60	H03.3.323.00.00.501-01		СЧ 20

1Д630-125	Полумуфта двигателя Ф80	H03.3.323.00.00.503		СЧ 20
1Д800-56 запчасти				
1Д800-56	Колесо рабочее	H03.3.326.01.01.001		СЧ20
1Д800-56а	Колесо рабочее	H03.3.326.01.01.001 -01		СЧ20
1Д800-56б	Колесо рабочее	H03.3.326.01.01.001 -02		СЧ20
1Д800-56-КБ	Колесо рабочее	H03.3.326.01.01.001 -06		Бр.03Ц7С5Н1
1Д800-56а-КБ	Колесо рабочее	H03.3.326.01.01.001 -07		Бр.03Ц7С5Н1
1Д800-56б-КБ	Колесо рабочее	H03.3.326.01.01.001 -08		Бр.03Ц7С5Н1
1Д800-56-К	Колесо рабочее	H03.3.326.01.01.001 -03		12Х18Н9ТЛ
1Д800-56а-К	Колесо рабочее	H03.3.326.01.01.001 -04		12Х18Н9ТЛ
1Д800-56б-К	Колесо рабочее	H03.3.326.01.01.001 -05		12Х18Н9ТЛ
1Д800-56	Кольцо уплотняющее	H03.3.326.01.01.002		СЧ 20
1Д800-56	Ротор	H03.3.326.01.01.000		
1Д800-56	Втулка направляющая	H03.3.326.01.01.003А		СЧ 20
1Д800-56	Корпус с крышкой в сборе		к-т	
1Д800-56	прокладка по разъему	H03.3.326.01.00.003	шт	Картон МПЦК
1Д800-56	прокладка по разъему	H03.3.326.01.00.004	шт	Картон МПЦК
1Д800-56	Ограждение муфты (кожух защитный)	H03.3.323.00.00.060 (55-75кВт/250мм)		ст.3
1Д800-56	Ограждение муфты (кожух защитный)	H03.3.323.00.00.060-01 (250кВт/315мм, 160-200кВт/315мм)		ст.3
1Д800-56	Ограждение муфты (кожух защитный)	H03.3.323.00.00.060-02 (160кВт/280мм, 75-110кВт/280мм)		ст.3
1Д800-56	Ограждение муфты (кожух защитный)	H03.3.323.00.00.060-03 (315кВт/355мм, 400мм)		ст.3
1Д800-56	Муфта в сборе Ф320/Ф90/Ф60 (200кВт/1500об.)	H03.3.323.00.00.050-02		
1Д800-56	Полумуфта насоса Ф60	H03.3.323.00.00.501-02		СЧ 20
1Д800-56	Полумуфта двигателя Ф90	H03.3.323.00.00.504		СЧ 20
1Д800-56а	Муфта в сборе Ф250/Ф80/Ф60 (132кВт/1500об.)	H03.3.323.00.00.050-01		
1Д800-56	Полумуфта насоса Ф60	H03.3.323.00.00.501-01		СЧ 20
1Д800-56	Полумуфта двигателя Ф80	H03.3.323.00.00.503		СЧ 20
1Д800-56б	Муфта в сборе Ф250/Ф80/Ф60 (110кВт/1500об.)	H03.3.323.00.00.050-01		
1Д800-56	Полумуфта насоса Ф60	H03.3.323.00.00.501-01		СЧ 20
1Д800-56	Полумуфта двигателя Ф80	H03.3.323.00.00.503		СЧ 20
1Д800-56б	Муфта в сборе Ф220/Ф75/Ф60 (55кВт/1500об.)	H03.3.323.00.00.050		
1Д800-56	Полумуфта насоса Ф60	H03.3.323.00.00.501		СЧ 20
1Д800-56	Полумуфта двигателя Ф75	H03.3.323.00.00.502		СЧ 20
1Д1250-63 запчасти				
1Д1250-63	Колесо рабочее	H03.3.327.01.01.001 (до 07.2011г.)		СЧ20
1Д1250-63	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.001		СЧ20
1Д1250-63а	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.001 -01		СЧ20
1Д1250-63б	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.001 -02		СЧ20
1Д1250-63-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.001		СЧ20
1Д1250-63а-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.001 -01		СЧ20
1Д1250-63б-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.001 -02		СЧ20
1Д1250-63-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101		25Л
1Д1250-63а-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -01		25Л
1Д1250-63б-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -02		25Л
1Д1250-63-А	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101		25Л
1Д1250-63а-А	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -01		25Л

1Д1250-636-А	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -02		25Л
1Д1250-63-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-63а-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-636-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-63-т-пкпБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-63а-т-пкпБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-636-т-пкпБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-63-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-63а-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-636-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-63-КБ	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-63а-КБ	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-636-КБ	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-63-К	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -06		12Х18Н9ТЛ
1Д1250-63а-К	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -07		12Х18Н9ТЛ
1Д1250-636-К	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -08		12Х18Н9ТЛ
1Д1250-63-т-К-Е	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -06		12Х18Н9ТЛ
1Д1250-63а-т-К-Е	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -07		12Х18Н9ТЛ
1Д1250-636-т-К-Е	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -08		12Х18Н9ТЛ
1Д1250-63	Кольцо уплотняющее	H03.3.327.01.01.002		СЧ 20
1Д1250-63	Ротор	H03.3.327.01.01.000		
1Д1250-63	Втулка направляющая	H03.3.327.01.01.003А		СЧ 20
1Д1250-63	Корпус с крышкой в сборе		к-т	
1Д1250-63	прокладка по разъему	H03.3.327.01.00.003	шт	Картон МПЦК
1Д1250-63	прокладка по разъему	H03.3.327.01.00.004	шт	Картон МПЦК
1Д1250-63	Ограждение муфты (кожух защитный)	H03.3.323.00.00.060 (55кВт/250мм)		ст.3
1Д1250-63	Ограждение муфты (кожух защитный)	H03.3.323.00.00.060-01 (110-315кВт/315мм 355мм)		ст.3
1Д1250-63	Ограждение муфты (кожух защитный)	H03.3.323.00.00.060-02 (75-110кВт/280мм)		ст.3
1Д1250-63	Ограждение муфты (кожух защитный)	H03.3.323.00.00.060-03 (315кВт/355мм)		ст.3
1Д1250-63	Муфта в сборе Ф320/Ф100/Ф60 (315кВт/1500об.)	H03.3.323.00.00.050-03		
1Д1250-63	Полумуфта насоса Ф60	H03.3.323.00.00.501-02		СЧ 20
1Д1250-63	Полумуфта двигателя Ф100	H03.3.323.00.00.504-01		СЧ 20
1Д1250-63а	Муфта в сборе Ф320/Ф90/Ф60 (250кВт/1500об.)	H03.3.323.00.00.050-02		
1Д1250-63	Полумуфта насоса Ф60	H03.3.323.00.00.501-02		СЧ 20
1Д1250-63	Полумуфта двигателя Ф90	H03.3.323.00.00.504		СЧ 20
1Д1250-63	Муфта в сборе Ф320/Ф90/Ф60 (110кВт/1500об.)	H03.3.323.00.00.050-02		
1Д1250-63	Полумуфта насоса Ф60	H03.3.323.00.00.501-02		СЧ 20
1Д1250-63	Полумуфта двигателя Ф90	H03.3.323.00.00.504		СЧ 20
1Д1250-125, 1Д1600-90 запчасти				
	Вал	H03.3.335.01.01.011А		ст.45
	Вал	H03.3.335.01.01.011А		30ХГСА
	Втулка защитная	H03.3.335.01.01.004А		Сталь 20
	Втулка защитная	H03.3.335.01.01.004А-01		Сталь 95Х18
	Стакан подшипника пяты	H03.3.335.01.01.008		СЧ 20
	Стакан подшипника	H03.3.335.01.01.009		СЧ 20
	Грундбукса	H03.3.335.01.01.005		ст.3
	Крышка подшипника пяты	H03.649.01.01.007		СЧ 20
	Крышка подшипника	H03.649.01.01.017		СЧ 20
	Кольцо сальника	H03.3.335.01.01.006		СЧ 20
	Крышка сальника	H03.3.335.01.01.007		СЧ 20
	Кольцо отбойное	H03.3.335.01.01.015		ст.3
	Втулка упорная	H03.649.01.01.005		Сталь 20
	Гайка специальная	H03.3.335.01.01.013		ст.45
	Гайка специальная	H03.3.335.01.01.013-03		12Х18Н9Т

	Гайка 75	H03.629.01.01.040-06		Сталь 20
	Гайка 75	H03.629.01.01.040-13		Сталь 20
	Шайба	H03.3.335.01.01.014		12X18H9T-М3а
	Шайба МВ-17	0603.506411.0007-03		12X18H9T-М3а
	Шпонка 22x14x140	H03.804.01.01.006		Сталь шпоночная
	Кольцо 100-110-58-2-2	H03.3.335.01.01.026		Резиновая смесь
	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060-01		ст.45
	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060-02		ст.45
	Фундаментный (анкерный) болт			ст.3
	Скоба ремонтная	H03.3.302.01.00.003Р-02		35Л
1Д1250-125 запчасти				
1Д1250-125	Колесо рабочее	H03.3.335.01.01.001 (до 07.2011г.)		СЧ20
1Д1250-125	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.001		СЧ20
1Д1250-125а	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.001 -01		СЧ20
1Д1250-125б	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.001 -02		СЧ20
1Д1250-125-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.001		СЧ20
1Д1250-125а-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.001 -01		СЧ20
1Д1250-125б-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.001 -02		СЧ20
1Д1250-125-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101		25Л
1Д1250-125а-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -01		25Л
1Д1250-125б-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -02		25Л
1Д1250-125-А	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101		25Л
1Д1250-125а-А	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -01		25Л
1Д1250-125б-А	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -02		25Л
1Д1250-125-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-125а-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-125б-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-125-т-пкпБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-125а-т-пкпБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-125б-т-пкпБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-125-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-125а-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-125б-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-125-КБ	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-125а-КБ	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-125б-КБ	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-125-К	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -06		12X18H9ТЛ
1Д1250-125а-К	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -07		12X18H9ТЛ
1Д1250-125б-К	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -08		12X18H9ТЛ
1Д1250-125-т-К-Е	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -06		12X18H9ТЛ
1Д1250-125а-т-К-Е	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -07		12X18H9ТЛ
1Д1250-125б-т-К-Е	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -08		12X18H9ТЛ
1Д1250-125	Кольцо уплотняющее	H03.3.335.01.01.002		СЧ25
1Д1250-125	Втулка направляющая	H03.3.335.01.01.003А		СЧ 20
1Д1250-125	Ротор	H03.3.335.01.01.000		
1Д1250-125	Корпус с крышкой в сборе		к-т	
1Д1250-125	прокладка по разъему	H03.3.335.01.00.004	шт	Картон МПЦК
1Д1250-125	прокладка по разъему	H03.3.335.01.00.005	шт	Картон МПЦК
1Д1250-125	Ограждение муфты (кожух защитный)	H03.3.335.00.00.070 (200кВт/355мм 450мм, 160кВт/355мм 315-600кВт/450мм 560мм)		ст.3
1Д1250-125	Ограждение муфты (кожух защитный)	H03.3.335.00.00.070-01 (315кВт/315мм 355мм, 110-160кВт/315мм, 200кВт/315мм 355мм)		ст.3
1Д1250-125	Муфта в сборе Ф320/Ф110/Ф80 (630кВт/1500об.)	H03.3.336.00.00.040-03		
1Д1250-125	Полумуфта насоса Ф80	H03.3.336.00.00.402...		СЧ 20
1Д1250-125	Полумуфта двигателя Ф110	H03.3.323.00.00.504-02		СЧ 20

1Д1250-125а	Муфта в сборе Ф320/Ф100/Ф80 (500кВт/1500об.)	H03.3.336.00.00.040-02...		
1Д1250-125	Полумуфта насоса Ф80	H03.3.336.00.00.402		СЧ 20
1Д1250-125	Полумуфта двигателя Ф100	H03.3.323.00.00.504-01		СЧ 20
1Д1250-125б	Муфта в сборе Ф320/Ф100/Ф80 (315, 400кВт/1500об.)	H03.3.336.00.00.040-02...		
1Д1250-125	Полумуфта насоса Ф80	H03.3.336.00.00.402		СЧ 20
1Д1250-125	Полумуфта двигателя Ф100	H03.3.323.00.00.504-01		СЧ 20
1Д1250-125а	Муфта в сборе Ф320/Ф90/Ф80 (160кВт/1500об.)	H03.3.336.00.00.040-01...		
1Д1250-125	Полумуфта насоса Ф80	H03.3.336.00.00.402		СЧ 20
1Д1250-125	Полумуфта двигателя Ф90	H03.3.323.00.00.504		СЧ 20
1Д1250-125а	Муфта в сборе Ф320/Ф90/Ф80 (132кВт/1500об.)	H03.3.336.00.00.040-01...		
1Д1250-125	Полумуфта насоса Ф80	H03.3.336.00.00.402		СЧ 20
1Д1250-125	Полумуфта двигателя Ф90	H03.3.323.00.00.504		СЧ 20
1Д1600-90 запчасти				
1Д1600-90	Колесо рабочее	H03.3.336.01.01.001		СЧ20
1Д1600-90а	Колесо рабочее	H03.3.336.01.01.001 -01		СЧ20
1Д1600-90б	Колесо рабочее	H03.3.336.01.01.001 -02		СЧ20
1Д1600-90-КБ	Колесо рабочее	H03.3.336.01.01.001 -06		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1600-90а-КБ	Колесо рабочее	H03.3.336.01.01.001 -07		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1600-90б-КБ	Колесо рабочее	H03.3.336.01.01.001 -08		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1600-90-К	Колесо рабочее	H03.3.336.01.01.001 -03		12Х18Н9ТЛ
1Д1600-90а-К	Колесо рабочее	H03.3.336.01.01.001 -04		12Х18Н9ТЛ
1Д1600-90б-К	Колесо рабочее	H03.3.336.01.01.001 -05		12Х18Н9ТЛ
1Д1600-90	Кольцо уплотняющее	H03.3.336.01.01.003		СЧ 20
1Д1600-90	Втулка направляющая	H03.3.336.01.01.002А		СЧ 20
1Д1600-90	Ротор	H03.3.336.01.01.000		
1Д1600-90	Корпус с крышкой в сборе		к-т	
1Д1600-90	прокладка по разъему	H03.3.336.01.00.003	шт	Картон МПЦК
1Д1600-90	прокладка по разъему	H03.3.336.01.00.004	шт	Картон МПЦК
1Д1600-90	Ограждение муфты (кожух защитный)	H03.3.335.00.00.070 (200кВт/355мм 450мм, 160кВт/355мм 315-600кВт/450мм 560мм)		ст.3
1Д1600-90	Ограждение муфты (кожух защитный)	H03.3.335.00.00.070-01 (315кВт/315мм 355мм, 110-160кВт/315мм, 200кВт/315мм 355мм)		ст.3
1Д1600-90	Муфта в сборе Ф320/Ф110/Ф80 (630кВт/1500об.)	H03.3.336.00.00.040-03		
1Д1600-90	Полумуфта насоса	H03.3.336.00.00.402...		СЧ 20
1Д1600-90	Полумуфта двигателя	H03.3.323.00.00.504-02		СЧ 20
1Д1600-90а	Муфта в сборе Ф320/Ф100/Ф80 (315, 400, 500кВт/1500об.)	H03.3.336.00.00.040-02...		
1Д1600-90	Полумуфта насоса Ф80	H03.3.336.00.00.402		СЧ 20
1Д1600-90	Полумуфта двигателя Ф100	H03.3.323.00.00.504-01		СЧ 20
1Д1600-90	Муфта в сборе Ф320/Ф90/Ф80 (160кВт/1500об.)	H03.3.336.00.00.040-01...		
1Д1600-90	Полумуфта насоса Ф80	H03.3.336.00.00.402		СЧ 20
1Д1600-90	Полумуфта двигателя Ф90	H03.3.323.00.00.504		СЧ 20
1Д1600-90а	Муфта в сборе Ф320/Ф90/Ф80 (132кВт/1500об.)	H03.3.336.00.00.040-01...		
1Д1600-90	Полумуфта насоса Ф80	H03.3.336.00.00.402		СЧ 20
1Д1600-90	Полумуфта двигателя Ф90	H03.3.323.00.00.504		СЧ 20

1Д1600-906	Муфта в сборе Ф320/Ф90/Ф80 (110кВт/1500об.)	H03.3.336.00.00.040-01...		
1Д1600-90	Полумуфта насоса Ф80	H03.3.336.00.00.402		СЧ 20
1Д1600-90	Полумуфта двигателя Ф90	H03.3.323.00.00.504		СЧ 20
1Д1600-906	Муфта в сборе Ф250/Ф80/Ф80 (110кВт/1500об.)	H03.3.336.00.00.040...		
1Д1600-90	Полумуфта насоса Ф80	H03.3.336.00.00.401		СЧ 20
1Д1600-90	Полумуфта двигателя Ф80	H03.3.323.00.00.503		СЧ 20
1Д1600-906	Муфта в сборе Ф320/Ф100/Ф80 (315кВт/1500об.)	H03.3.323.00.00.050-03		
1Д1600-90	Полумуфта насоса Ф80	H03.3.323.00.00.501-02		СЧ 20
1Д1600-90	Полумуфта двигателя Ф100	H03.3.323.00.00.504-01		СЧ 20
2Д2000-21 запчасти				
2Д2000-21	Колесо рабочее	H03.880.01.01.002-М		СЧ20
2Д2000-21а	Колесо рабочее	H03.880.01.01.002-М-01		СЧ20
2Д2000-21	Кольцо уплотняющее	H03.880.01.01.001-М		СЧ 20
2Д2000-21	Втулка защитная	H03.880.01.01.003		Сталь 20
2Д2000-21	Вал	H03.880.01.01.004		ст.45
2Д2000-21	Ротор	H03.880.01.01.000		
2Д2000-21	Кольцо сальника	H03.3.335.01.01.006		СЧ 20
2Д2000-21	Втулка направляющая	H03.880.01.01.012		СЧ 20
2Д2000-21	Стакан подшипника пяты	H03.880.01.01.009		СЧ 20
2Д2000-21	Стакан подшипника	H03.880.01.01.011		СЧ 20
2Д2000-21	Муфта в сборе	ф320		
2Д2000-21	Полумуфта насоса	ф320		СЧ 20
2Д2000-21	Полумуфта двигателя	ф320		СЧ20
2Д2000-21	Корпус с крышкой в сборе		к-т	
2Д2000-21	Скоба ремонтная	H03.3.302.01.00.003Р-02		35Л
2Д2000-21	Фундаментный (анкерный) болт			ст.3
2Д2000-21	прокладка по разъему	H03.3.880.01.00.003	шт	Картон МПЦК
2Д2000-21	прокладка по разъему	H03.3.880.01.00.003	шт	Картон МПЦК
2Д2000-21	Ограждение муфты (кожух защитный)	H03.3.335.00.00.070-01 (55-160кВт/250мм 280мм 315мм 355мм)		ст.3
2Д2000-21(а)	Муфта в сборе Ф320/Ф90/Ф80 (110, 160кВт/1500об.)	H03.3.336.00.00.040-01...		
2Д2000-21	Полумуфта насоса Ф80	H03.3.336.00.00.402		СЧ 20
2Д2000-21	Полумуфта двигателя Ф90	H03.3.323.00.00.504		СЧ 20
2Д2000-21а	Муфта в сборе Ф250/Ф80/Ф80 (55, 110кВт/1500об.)	H03.3.336.00.00.040...		
2Д2000-21	Полумуфта насоса Ф80	H03.3.336.00.00.401		СЧ 20
2Д2000-21	Полумуфта двигателя Ф80	H03.3.323.00.00.503		СЧ 20
2Д2000-21	Муфта в сборе Ф250/Ф80/Ф80 (75кВт/1500об.)	H03.3.336.00.00.040...		
2Д2000-21	Полумуфта насоса Ф80	H03.3.336.00.00.401		СЧ 20
2Д2000-21	Полумуфта двигателя Ф80	H03.3.323.00.00.503		СЧ 20
Д160-112 запчасти				
Д160-112	Колесо рабочее	H03.870.01.01.003		СЧ20
Д160-112	Ротор в сборе	H03.870.01.01.000		
Д160-112	Вал	H03.870.01.01.005		30ХГСА
Д160-112	Вал	H03.870.01.01.005		ст.45
Д160-112	Втулка защитная	H03.870.01.01.006		ст.45
Д160-112	Втулка защитная	H03.870.01.01.006-01		95Х18
Д160-112	Кольцо уплотняющее	H03.870.01.01.002		СЧ 20
Д160-112	Корпус с крышкой в сборе			СЧ 20
Д160-112	Втулка направляющая	H03.870.01.01.001		Сталь 20
Д160-112	Скоба ремонтная	H03.3.302.01.00.003Р		35Л
Д160-112	Кольцо	050-056-36-2-2		Резиновая смесь

Д160-112	Анкерный болт (фундаментный)		ст.3
Д160-112	Стакан подшипника пяты	H03.3.302.01.01.012-01	СЧ 20
Д160-112	Стакан подшипника	H03.3.302.01.01.013-01	Сч 20
Д160-112	Крышка сальника	H03.3.302.01.01.008	СЧ 20
Д160-112	Шайба	H03.3.302.01.01.027	12X18H9T-M3a
Д160-112	Ограждение муфты (кожух защитный)	H03.587.00.00.050 (75-90кВт/250мм, 55кВт/225мм, 45кВт/200мм, 15кВт/160мм 180мм, 37-45кВт/200мм, 22-30кВт/180мм)	ст.3
Д160-112	Муфта в сборе	ф220	
Д160-112	Полумуфта насоса	ф220	СЧ 20
Д160-112	Полумуфта двигателя	ф220	СЧ 20
Д160-112	Муфта в сборе (пример, 5А160..) Ф170/Ф48/Ф36 (15кВт/1500об.)	H03.3.302.00.00.050	
Д160-112	Полумуфта насоса Ф36	H03.3.302.00.00.502	СЧ 20
Д160-112	Полумуфта двигателя Ф48	H03.3.302.00.00.503	СЧ 20
Д160-112	Муфта в сборе Ф220/Ф65/Ф36 (75, 90кВт/3000об.)	H03.3.302.00.00.050-02	
Д160-112	Полумуфта насоса Ф36	H03.3.302.00.00.502-02	СЧ 20
Д160-112	Полумуфта двигателя Ф65	H03.3.302.00.00.505	СЧ 20
Д160-112	Втулка упорная	H03.3.302.01.01.011	Сталь 20
Д160-112	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060	ст.45
Д160-112	Прокладка по разьему	H03.3.870.01.00.001	Картон МПЦК
Д160-112	Прокладка по разьему	H03.3.870.01.00.002	Картон МПЦК
Д200-95, Д200-36, Д320-50, Д320-70 запчасти (общие)			
	Вал	0603.401613.0001	ст.45
	Вал	0603.401613.0001	30ХГСА
	Вал ст. 95X18	0603.401613.0001-02	95X18
	Втулка защитная	0603.401364.0003	Сталь 20
	Втулка защитная ст. 95X18	0603.401364.0001	Сталь 95X18
	Грундбукса	0603.409111.0002	ст.3
	Стакан подшипника пяты	0603.403372.0001	СЧ 20
	Стакан подшипника	0603.403352.0001	СЧ 20
	Крышка подшипника пяты	0603.403314.0001	СЧ 20
	Крышка подшипника (сч20)	0603.403344.0001	СЧ 20
	Кольцо сальника	0603.405142.0001	СЧ 20
	Крышка сальника	0603.408443.0005	СЧ 20
	Отбойник	0603.409891.0001	ст.3
	Втулка упорная	0603.403141.0010	ст.45
	Гайка круглая	0603.409835.0001; 0001-06	ст.45
	Гайка	H03.629.01.01.040-01 (-08)	Сталь 20
	Шайба	0603.506411.0007	12X18H9T-M3a
	Шпонка специальная	0603.506411.0001	ст.45
	Шпонка 10x8x70	0603.506411.0005	ст.45
	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060	ст.45
	Кольцо	040-045-30-2-2	Резиновая смесь
	Муфта в сборе	ф220	
	Полумуфта насоса	ф220	СЧ 20
	Полумуфта двигателя	ф220	СЧ20
	Муфта в сборе	ф190	
	Полумуфта насоса	ф190	СЧ 20
	Полумуфта двигателя	ф190	СЧ 20
	скоба ремонтная	H03.3.302.01.00.003P-04	35Л
	втулка распорная	H03.3.302.00.00.501	ст.45

	Ограждение муфты (кожух защитный)	H03.587.00.00.050 (75-90кВт/250мм, 55кВт/225мм, 45кВт/200мм, 15кВт/160мм 180мм, 37-45кВт/200мм, 22-30кВт/180мм)		ст.3
	Штуцер	H03.3.324.01.00.014		ст.35
	Винт	H03.3.324.01.00.013		ст.35
Д200-95 запчасти				
Д200-95	Колесо рабочее	0603.408876.0001		СЧ20
Д200-95	Кольцо уплотняющее	0603.403183.0001		СЧ 20
Д200-95	Втулка направляющая	0603.403741.0001		СЧ 20
Д200-95	Ротор	H03.583.01.01.000		
Д200-36 запчасти				
Д200-36	Колесо рабочее	0603.408876.0002		СЧ 20
Д200-36	Кольцо уплотняющее	0603.403183.0002		СЧ 20
Д200-36	Втулка направляющая	0603.404141.0001		СЧ 20
Д200-36	Ротор	H03.587.01.01.000		
Д200-36	Корпус с крышкой в сборе		к-т	СЧ 20
Д200-36	Прокладка по разъему	0603.506.246.003		Картон МПЦК
Д200-36	Прокладка по разъему	0603.506.246.004		Картон МПЦК
Д200-36	Ограждение муфты (кожух защитный)	H03.587.00.00.050 (75-90кВт/250мм, 55кВт/225мм, 45кВт/200мм, 15кВт/160мм 180мм, 37-45кВт/200мм, 22-30кВт/180мм)		ст.3
Д200-36	Муфта в сборе Ф190/Ф55/Ф32 (22, 30, 37кВт/1500об.)	H03.583.00.00.020-01		
Д200-36	Полумуфта насоса Ф32	0603.403692.0001-01		СЧ 20
Д200-36	Полумуфта двигателя Ф55	H03.3.302.00.00.504		СЧ 20
Д200-36	Муфта в сборе Ф190/Ф60/Ф32 (37, 45кВт/1500об.)	H03.583.00.00.020-02		
Д200-36	Полумуфта насоса Ф32	0603.403692.0001-01		СЧ 20
Д200-36	Полумуфта двигателя Ф60	H03.3.302.00.00.504-02		СЧ 20
Д320-50 запчасти				
Д320-50	Колесо рабочее	0603.408876.0003		СЧ20
Д320-50	Кольцо уплотняющее	0603.403183.0003		СЧ 20
Д320-50	Втулка направляющая	0603.403741.0003		СЧ 20
Д320-50	Ротор	H03.588.01.01.000		
Д320-50	Корпус с крышкой в сборе		к-т	
Д320-50	Прокладка по разъему	0603.506.246.005		Картон МПЦК
Д320-50	Прокладка по разъему	0603.506.246.006		Картон МПЦК
Д320-50	Ограждение муфты (кожух защитный)	H03.587.00.00.050 (75-90кВт/250мм, 55кВт/225мм, 45кВт/200мм, 15кВт/160мм 180мм, 37-45кВт/200мм, 22-30кВт/180мм)		ст.3
Д320-50б	Муфта в сборе (4АМН180..) Ф170/Ф48/Ф32 (45кВт/3000об.)	H03.3.302.00.00.050-01		
Д320-50б	Полумуфта насоса Ф32	H03.3.302.00.00.502-01		СЧ 20
Д320-50б	Полумуфта двигателя Ф48	H03.3.302.00.00.504		СЧ 20
Д320-50а	Муфта в сборе Ф190/Ф60/Ф32 (55кВт/1500об.)	H03.583.00.00.020-02		
Д320-50а	Полумуфта насоса Ф32	0603.403692.0001-01		СЧ 20
Д320-50а	Полумуфта двигателя Ф60	H03.3.302.00.00.504-02		СЧ 20

Д320-50а	Муфта в сборе Ф220/Ф65/Ф32 (55кВт/1500об.)	H03.583.00.00.020-03		
Д320-50а	Полумуфта насоса Ф32	0603.403692.0001-02		СЧ 20
Д320-50а	Полумуфта двигателя Ф65	H03.3.302.00.00.505		СЧ 20
Д320-50	Муфта в сборе Ф220/Ф75/Ф32 (55кВт/1500об.)	H03.583.00.00.020-05		
Д320-50	Полумуфта насоса Ф32	0603.403692.0001-02		СЧ 20
Д320-50	Полумуфта двигателя Ф75	H03.3.302.00.00.505-02		СЧ 20
Д320-50б	Муфта в сборе Ф190/Ф60/Ф32 (45кВт/1500об.)	H03.583.00.00.020-02		
Д320-50б	Полумуфта насоса Ф32	0603.403692.0001-01		СЧ 20
Д320-50б	Полумуфта двигателя Ф60	H03.3.302.00.00.504-02		СЧ 20
Д320-70 запчасти				
Д320-70	Колесо рабочее	0603.408876.0004		СЧ20
Д320-70	Кольцо уплотняющее	0603.403183.0004		СЧ 20
Д320-70	Втулка направляющая	0603.404141.0001		СЧ 20
Д320-70	Ротор	H03.589.01.01.000		
Д500-65 Д630-90 Д800-57 Д1250-65 запчасти (общие)				
	Грундбукса	H03.629.01.01.004		ст.3
	Кольцо сальника	H03.629.01.01.001;027		СЧ 20
	Кольцо сальника	H03.629.01.01.001-01		Бр03Ц7С5
	Крышка сальника	H03.629.01.01.009		СЧ 20
	Втулка распорная	H03.629.00.00.803;-03;-06		ст.45
	Втулка распорная	H03.3.323.00.00.507-03(501-01)		Стваль 45
	Гайка специальная	H03.629.01.01.030;-03		ст.45
	Гайка 55	H03.629.01.01.040-03;-08		Сталь 20
	Шайба стопорная	H03.629.01.01.026		ст.08КП
	Шайба стопорная	0603.506411.0007-04		ст.08КП
	Шпонка 8*7*18	H03.805.01.01.006		Сталь шпоночная
	Шпонка	16x10x100		Сталь шпоночная
	Палец 18	H03.629.00.00.1103		ст.45
	Палец 18	H80.733.01.0105-1-01		ст.45
	Палец 24	H03.629.00.00.1003		ст.45
	Палец 24	H80.733.01.0105-1-02		ст.45
	Палец 30	H03.629.00.00.804		ст.45
	Палец 30	H80.733.01.0105-1-03		ст.45
	Ключ для круглых гаек	7811-03201*9 (75*85)		
	Скоба	H03.629.01.00.003		СЧ 20
Д500-65 запчасти				
Д500-65	Вал	H03.629.01.01.012		ст.45
Д500-65	Втулка защитная	H03.629.01.01.019		СЧ 20
Д500-65	Стакан подшипника	H03.629.01.01.006		СЧ 20
Д500-65	Стакан подшипника пяты	H03.629.01.01.008		СЧ 20
Д500-65	Колесо рабочее	H03.643.01.01.001		СЧ20
Д500-65	Кольцо уплотняющее	H03.643.01.01.002		СЧ 20
Д500-65	Ротор	H03.643.01.01.000		
Д630-90 запчасти				
Д630-90	Вал	H03.629.01.01.012		ст.45
Д630-90	Втулка защитная	H03.629.01.01.019		СЧ 20
Д630-90	Стакан подшипника	H03.629.01.01.006		СЧ 20
Д630-90	Стакан подшипника пяты	H03.629.01.01.008		СЧ20
Д630-90	Колесо рабочее	H03.629.01.01.002		СЧ20
Д630-90	Кольцо уплотняющее	H03.629.01.01.003		СЧ20
Д630-90	Ротор	H03.629.01.01.000		
Д800-57 запчасти				
Д800-57	Вал	H03.629.01.01.012		ст.45

Запчасти

Д800-57	Втулка защитная	H03.629.01.01.019		СЧ 20
Д800-57	Стакан подшипника	H03.629.01.01.006		СЧ 20
Д800-57	Стакан подшипника пяты	H03.629.01.01.008		СЧ 20
Д800-57	Колесо рабочее	H03.644.01.01.001		СЧ20
Д800-57	Кольцо уплотняющее	H03.644.01.01.002		СЧ 20
Д800-57	Ротор	H03.644.01.01.000		
Д1250-65 запчасти				
Д1250-65	Вал	H03.630.01.01.004		ст.45
Д1250-65	Втулка защитная	H03.629.01.01.019		СЧ 20
Д1250-65	Стакан подшипника	H03.629.01.01.006		СЧ 20
Д1250-65	Стакан подшипника пяты	H03.629.01.01.008		СЧ 20
Д1250-65	Колесо рабочее	H03.630.01.01.001		СЧ20
Д1250-65	Кольцо уплотняющее	H03.630.01.01.002		СЧ 20
Д1250-65	Ротор	H03.630.01.01.000		
Д1250-125 Д1600-90 запчасти (общие)				
	Крышка подшипника пяты	H03.649.01.01.007		СЧ 20
	Крышка подшипника	H03.649.01.01.017		
	Крышка сальника	H03.649.01.01.009		СЧ 20
	Втулка распорная	H03.629.00.00.803;-03		ст.45
	Втулка распорная	H03.629.00.00.803-09		ст.45
	Гайка	H03.649.01.01.016		ст.45
	Гайка	H03.649.01.01.016-02		ст.45
	Гайка	H03.649.01.01.016-01		12Х18Н10Т
	Гайка	H03.649.01.01.016-03		12Х18Н10Т
	Гайка 75	H03.629.01.01.040-06;-13		Сталь 20
	Шайба	H03.649.01.01.015		ст.3
	Шайба стопорная МВ-17	0603.506411.0007-03		Сталь 08 кп
	Шпонка	12х8х28		ст. шпоночная
	Шпонка	22х14х125		ст. шпоночная
	Шпонка	22х14х140		ст. шпоночная
	Шпонка	22х14х160		ст. шпоночная
	Муфта в сборе	ф320		
	Полумуфта насоса	ф320		СЧ 20
	Полумуфта двигателя	ф320		СЧ 20
	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060-01		ст.45
	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060-02		ст.45
	Палец 24	H03.629.00.00.1003		ст.45
	Палец 30	H03.629.00.00.804		ст.45
	Палец 38	H03.649.00.00.903		ст.45
Д1250-125 запчасти				
Д1250-125	Вал	H03.649.01.01.012		ст.45
Д1250-125	Втулка защитная	H03.649.01.01.020		Сталь 20
Д1250-125	Стакан подшипника пяты	H03.649.01.01.008		СЧ 20
Д1250-125	Стакан подшипника	H03.649.01.01.006		СЧ 20
Д1250-125	Колесо рабочее	H03.649.01.01.001		СЧ 20
Д1250-125	Кольцо уплотняющее	H03.649.01.01.002		СЧ 20
Д1250-125	Ротор	H03.649.01.01.000		
Д1250-125	Втулка направляющая	H03.649.01.01.013		СЧ 20
Д1600-90 запчасти				
Д1600-90	Вал	H03.649.01.01.012		ст.45
Д1600-90	Втулка защитная	H03.649.01.01.020		Сталь 20
Д1600-90	Стакан подшипника пяты	H03.649.01.01.008		СЧ 20
Д1600-90	Стакан подшипника	H03.649.01.01.006		СЧ 20
Д1600-90	Колесо рабочее	H03.650.01 .01.001		СЧ 20
Д1600-90	Кольцо уплотняющее	H03.650.01 .01.002		СЧ 20
Д1600-90	Ротор	H03.650.01 .01.000		
Д1600-90	Втулка направляющая	H03.650.01 .01.003		СЧ 20